

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

KAPESNÍ VÁHA

MODEL-P058



Dovozce do ČR:

LESAK

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy
LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční
distribuce je možná pouze se souhlasem autora

Váha je kalibrována před expedicí, Nicméně přesnost může být ovlivněna velikostí gravitace, přepravou, nešetrným doručením nebo změnou teploty.

Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní platformu.

Prosím používejte pouze vysoce kvalitní AAA baterie.

Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímacího členu. Při přetížení se na displeji zobrazí „O-Ld“

TLAČÍTKA:

ON/OFF	-	zapínání a vypínání váhy
PCS	-	přepínání do režimu počítání kusů
UNITS	-	přepínání hmotnostních jednotek
TARE	-	odečet obalu
LIGHT	-	zapínání a vypínání podsvitu displeje

PROVOZ

- Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.0“.
- Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost .
- Váha se automaticky vypne po 30ti sekundách.

VÁŽENÍ S TÁROU – odečet obalu

- Položte obal na vážní plochu
- Po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko TARE, displej zobrazí „0.0“
- Přidejte vážený předmět na vážní plochu. Displej zobrazí aktuální hmotnost
- Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy. Displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na misku váhy, zobrazí displej čistou hmotnost NETTO.

POČÍTÁNÍ KUSŮ

- Položte kusy v počtu 25; 50; 75 nebo 100 na vážní plochu
- Stiskněte a držte tlačítko PCS, displej nabídne poslední zvolený počet. Tlačítkem UNITS vyberte požadovaný počet a potvrďte tlačítkem PCS. Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusu a displej zobrazuje aktuální počet.
- Stiskem tlačítka UNITS přepnete do režimu zobrazení hmotnosti. Stiskem tlačítka PCS se přepnete do režimu zobrazení počtu kusů.

SEŘÍZENÍ VÁHY

Stiskněte klávesu „ON/OFF“ a vyčkejte, dokud se nezobrazí „0.0“. Stiskněte a držte tlačítka UNITS a LIGHT zároveň a vyčkejte, až se zobrazí na displeji „CAL“. Stiskněte „UNITS“, po chvíli se na displeji rozblíká hodnota kalibračního závaží, které je třeba umístit na vážní plochu. Po umístění závaží na misku váhy dojde k automatickému seřízení. Po správném průběhu justáže displej zobrazí „PASS“ - tím proběhlo seřízení bez chyby. Odstraňte závaží. Přezkoušejte váhu.

SPECIFIKACE A ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ ÚDAJE VÁHY

Technická data	P058/300	P058/500
maximální váživost	300g	500g
rozlišení – dílek	0,01g	0,1g
tára	- Max. (v celém rozsahu)	
displej	LCD, výška číslic 10mm, 5 míst	
Provedení vážní plochy	nerez	
Provedení konstrukce	Plast	
Funkce váhy	Vážení, počítání kusů	
napájení	baterie 2xAA 1,5V	
rozměry vážicí platformy	50mm x 55mm	
rozměry váhy	Šířka x výška x hloubka: 60 x 20 x 120 (mm)	
Prostředí	suché	
krytí proti vodě	IP-54	
hmotnost vlastní váhy	cca. 0,1kg	
pracovní teplota	10°C až +30°C	
Certifikace váhy	Pro neobchodní vážení	

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha